

## Umbauanleitung um den Verdeckkastendeckel ohne angezogene Handbremse zu öffnen!

Als erstes muss die Sitzbank und die Rückenlehne ausgebaut werden. Danach ist der Zugang zum Steuergerät frei. Nun wird der Pin mit der Nummer I14 durchtrennt. Das ist das braun/weiße Kabel am braunen 8pol. Stecker. Das Ende, das im Strecker verbleibt wird verlängert und auf Masse gelegt. Das ist das braune Kabel I38 vom großen weißen Stecker. Nun nur noch das Ende das vom Kabelstrang übrig bleibt isolieren. Fertig!

Hier mal Bilder von meinem Umbau, allerdings habe ich hier keine Kabel durchtrennt, sondern nur den besagten Pin von Stecker entfernt und einen neuen verlegt. Geht genau so!

Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte! Übrigens bin ich überzeugt, daß das der selbe Pin ist wie beim elektrischen Verdeck, allerdings wie das mit dem Geschwindigkeitssignal hin haut weiß ich nicht, aber dazu gibt es eh das Reinhold Modul.



